4. Износ блока цилиндров, износ поршневых уплотнений.





Для востановления работоспособности гидромотора Poclain MK08, с/н (4) необходимо:

1. Замена вала.
2. Корпуса тормозного узла.
3. Замена поршня тормозного узла.
4. Замена распределителя.
5. Установка комплекта фрикционов (отсутствуют)
6. Установка тарельчатой пружины (отсутствует).
7. Замена поршневых уплотнений.
8. Замена комплекта уплотнений.
9. Проверка и регулировка на стенде.